


Service-Anleitung Dual CT 12



Für den Fachhandel

Ausgabe 1 D CT 12

Inhalt:

Technische Daten	4	*	+	×					٠						,				Seite 2
Bestückungsplan d	es	S	ter	ec)-E)e	00	de	rs	į.		,	4	4				,	Seite 2
Abgleichanleitung			14				,				ų.	v				4:		,	Seite 3
Ersatzteile			4		4			à		•					4		٠		Seite 4, 6
Innen-Draufsicht .						*										4			Seite 5
Schaltschema		4	4		,			,						4				,	Seite 7, 8
Bestückungspläne			,							,									Seite 9, 10

Technische Daten Dual CT 12:

Bestückung

10 Transistoren: AF 106, AF 134, AF 135, 2 x AF 136,

3 x AF 137, AF 138, BC 130 13 Dioden: 4 x AA 132, AA 139, 5 x 1 N 60,

2 x OA 172, BA 124

2 Gleichrichter: B 30 C 250, B 1,4 ST 10

FM-Empfangsbereich 86,5 bis 104 MHz

AM-Empfangsbereiche

Langwelle: 150-275 kHz Mittelwelle: 500—1650 kHz Kurzwelle I: 6,7—15,4 MHz Kurzwelle II: 5,6-6,6 MHz

Kreise

FM: 13, davon 10 ZF; AM: 7, davon 5 ZF

Empfindlichkeiten

FM: 3,5 µV (bei 15 kHz Hub und 26 dB Rauschabstand) AM: 20 μV bei 6 MHz, 20 μV bei 8 MHz, 25 μV bei 600 kHz, 30 μV bei 200 kHz,

(für 100 mV am NF-Ausgang)

Begrenzungseinsatzpunkt

10 µV

Rauschzahl bei FM

3.5 kTo

ZF-Festigkeit

FM: 60 dB; AM: 40 dB KW I, KW II; 34 dB MW; 40 dB LW

Spiegelselektion

FM: 40 dB; AM: 40 dB KW I, KW II; 46 dB MW; 45 dB LW

Bandbreite

FM-ZF: 220 kHz; AM-ZF: 5 kHz; Ratio-Detektor: 300 kHz

Zwischenfrequenzen

FM: 10,7 MHz, AM: 460 kHz

AFC Fangbereich 200 kHz

Fremdspannungsabstand

55 dB (für 75 kHz Hub)

Pilotton-Unterdrückung

35 dB

Stereo-Übersprechdämpfung bei 1 kHz

besser als 26 dB

Stereo/Mono-Umschalt-Automatik

30 µV Ansprechwert

Stereo-Anzeige

Lampe 7 V / 35 mA

Deemphasis

50 µs

Antennen

FM: 240 Ohm; AM: hochohmig (induktiv)

NF-Ausgangsspannung

FM (für 40 kHz Gesamthub): 0,5 Volt; AM (für 30% Modulation): 0,5 Volt; Innenwiderstand: 50 k Ω

Kleinste Abschlußimpedanz: 200 kΩ

NF-Frequenzgang

40— 50 Hz ± 3 dB 50— 6500 Hz ± 1 dB von 40von von 6500-12500 Hz ± 3 dB

Klirrfaktor

≤ 1 %

Abstimmanzeige

Zeigerinstrument

Netzspannungen

110 - 220 V

Leistungsaufnahme 2 Watt

Ausführung


edelholzfurniert, nußbaumfarbig

Maße: 420 x 280 x 108 mm, Gewicht: 3,1 kg

Zubehör

Netzanschlußkabel, Stereotonleitung 34 III - U 13 mit zwei 5-poligen Zwergsteckern (DIN 41 524) zum Anschluß an Wiedergabeverstärker

Fig. 1 Schaltbild des Stereo-Decoders



Abgleichanleitung für Stereo-Decoder

Der Decoder ist an einen Multiplex-Generator, mit 40 kHz Hub rechter Kanal moduliert, anzuschließen. Der Wiederstand R 43 ist bis zum Anschlag nach links zu drehen. Die Induktivität L B ist richtig abgestimmt, wenn die maximale Helligkeit der Stereoanzeigelampe erreicht ist.

An den Meßpunkt D ein Röhrenvoltmeter (Ri ≥ 10 MOhm) anschließen.

Maximalen Zeigerausschlag mit der Spule L 10 einstellen. Durch Verändern des Wiederstandes R 43 abermals auf Maximum am Röhrenvoltmeter drehen. Die Spannung am Meßpunkt D soll ca. 10—14 V betragen. Durch Induktivitätsänderung mit Abgleichschraubenzieher an der Spule L ■ auf maximale Lautstärke des linken Kanals drehen.

Abgleichanleitung für 10,7 MHz ZF-Verstärker

UKW-Taste drücken. Die HF-Ausgangsspannung eines Wobbelgenerators auf eine Kopplungsschleife, die aus einem 5 cm langem isolierten Draht von 0,5 mm ϕ bestehen soll, geben und in das mittlere Abgleichloch des UKW-Teils lose einhängen. Der NF-Eingang des Wobbelgenerators wird mit dem Kontakt 1e des Tastenschalters verbunden. Am Wobbelgenerator 300 kHz einstellen. Auf möglichst saubere ZF-Kurve sind die Kerne La, Lb, Lo, Lp, £c, Ld, Łe, Lf, Lg, Lh, abzugleichen. Dabei muß die Spule mit Kern Lh ins 2. Maximum durchgestimmt sein.

Abgleichanleitung für 460 kHz ZF-Verstärker

MW-Taste drücken. Die HF-Ausgangsspannung des Wobbelgenerators auf den Stator des Drehkondensators C 28 (Kontakt 3 b) geben.

Der NF-Eingang des Wobbelgenerators ist an den Kontakt 1e des Tastenschalters anzuschließen. Am Wobbelgenerator 20 kHz Hub einstellen. Eine saubere Kurvenform ist durch abstimmen der Kerne Li, Lk, Ll, Lm und Ln erreichbar.

Abgleichanleitung für Vorkreis und Oszillator

Bereichstaste UKW

UKW-Taste drücken. Signalgenerator zwischen den Punkten A und ■ anschließen. Frequenz von 86,5 MHz einstellen. Die Abgleichpunkte sind L.6, L.7, L.8. Anschließend am Signalgenerator 104 MHz einstellen. Die Abgleichpunkte sind C.7, C.13.

Bereichstaste KW 1 und 49 m

Der Signalgenerator ist an Punkt C anzuschließen.

- Bereichstaste KW i drücken. 12,5 MHz am Signalgenerator einstellen. Der betreffende Abgleichpunkt ist C 29.
- Bereichstaste 49 m drücken. 6,09 MHz am Signalgenerator einstellen. Die zugehörigen Abgleichpunkte sind 1.3, L4.

Bereichstaste MW

Den Signalgenerator an Punkt C anschließen. Nacheinander folgende Frequenzeinstellungen am Signalgenerator vornehmen.

500 kHz, zugehöriger Abgleichpunkt L 5

1650 kHz, zugehöriger Abgleichpunkt B 43

650 kHz, zugehörige Abgleichpunkte L 2, L 13

1500 kHz, zugehörige Abgleichpunkte C 26, C 39

Bereichstaste LW


Eigene Notizen

Den Signalgenerator an Punkt C anschließen. Bereichstaste LW drücken. 200 kHz am Signalgenerator einstellen. Die entsprechenden Abgleichpunkte sind L 1, L 11.

Alle Abgleiche sind dann richtig durchgeführt, wenn das angeschlossene Output-Meter am Abgleichpunkt Maximum anzeigt!


_	_	-	-	
			-	

Fig. 2 Hi-Fi-Stereo-Tuner-Componente CT 12



Ersatzteile CT 12

PosNr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
1	208 746	Tuner-Gehäuse kpl	1	59.65
2	205 278	Lüftungsgitter kol.	1	7.—
	210 286	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5		
		(für Entlüftungsgitter)	2	02
	210 586	Scheibe 3,2 x 7 x 0,5	3	01
3	217 035	Blende kpl.	1	8.40
4	211 354	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 2 x 10	4	03
5	208 779	Leuchtstab	1	09
	210 204	Sperrscheibe 6	1	05
6	212 568	Drehknopf (mit Strichmarkierung)	1	90
7	202 143	Drehknopf (ohne Strichmarkierung)	1	90
8	210 251	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 8	i	02
9	208 784	Tastenknopf	7	28
10	203 315	Abdeckrahmen	1	37
10	210 345	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz 3 x 18	2	02
11	209 461	Flanschsteckdose 5-polig	1	56
12	209 487	FM-Antennenbuchse	1	70
13	209 488	AM-Antennenbuchse	1	70
14	208 777	Antennen-Anschlußschild	1	09
15	208 776	Typenschild	1	20
16	209 445	Glühlampe für Skalenbeleuchtung 14 V / 0,1 A	1	47
17	209 444	Lampenfassung	1	37
18	209 447	Lampe für Stereo-Pilot 7 V / 35 mA	1	—.84
19	209 446	Lampenfassung für Pilotlampe	1	84
20	212 161	Ferritstab 260 x 10 Ø , ,	1	3.—
21	210 486	Zylinderschraube AM 3 x 8	4	02
22	210 362	Mutter M 3	2	02
23	208 771	Skalenwinkel links	4	—.02 —.47
24	208 772	Skalenwinkel rechts	1	—.47 —.47
25	208 807		1	6.06
				28
26	208 800	Skalenanzeiger	1	28
27 28	208 806 208 804	Skalenseil	3	—.28 —.28
29		Seilrolle	3	
	208 803	Zugfeder für Skalenseil	1	14
30	208 801	Triebrolle für Senderwahl	1	56
31	208 802	Abstandsstück 22 x 7 x 1	2	14
32	208 805	Polystyrol-Blende	1	1.40
33	208 773	Netzschalter	1	2.80
34	208 774	Anzeigeinstrument für Feldstärke	1	8.40
35	208 799	Winkel für Anzeigeinstrument	1	1.21
36	208 770	Netztrafo BV 60-686	1	8.40
37	209 742	Feinsicherung 0,05 A mittelträge	1	23
38	208 790	Fuß (zur Befestigung der Ätzschaltplatte)	2	09
39	210 098	Plastikschelle	1	09





Ersatzteilliste CT 12

PosNr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
40	210 144	Idealscheibe 1,9	2	01
41	210 172	Federring AM 3	1	03
42	210 602	Scheibe 3,2 x 8 x 1,5	1	01
43	210 428	Zylinderschraube M 2 x 4 ZK	2	01
44	210 469	Zylinderschraube M 3x 3 ZK	10	02
45	210 472	Zylinderschraube M 3 x 4 ZK	5	02
46	210 481	Zylinderschraube M 3 x 6 ZK	12	02
47	212 181	Zylinderschraube M 4 x 28 ZK	2	05
48	210 477	Zylinderschraube M 3 x 5	2	03
49	210 362 208 769	Sechskantmutter M 3	2	02
50	205 095	Netzteil kpl	1	14,—
51	208 759	Netzkabel	1	1.63 9.32
52	204 783	Verbindungskabel kpl	1	4.—
53	205 275	Verpackungskarton kpl.	1	4.90
54	211 504	Bedienungsanleitung	-	
		Komplett-Bauteile		
55 56	208 752	Drucktastenaggregat kpl. bestückt und abgeglichen	1	37.30
50	212 152 208 798	UKW-Teil mit AFC und Vorstufe kpl. Im Gehäuse	1	40.—
57	208 798	Platte für UKW-Teil ZF-Platte kpl. mit Bandfiltern	1	1.21
58	208 766	Stereo-Decoder kpl.	1	74.60
	200 700	Carlotte Court of the Court of		34.50
		Spulen		
L1	208 753	LW-Antennen-Eingangsspule	1	
L2	212 157	MW-Antennen-Eingangsspule	1	-
L3 L4	208 755	KW-Eingangsspule	1	_
L4 L5	208 756	KW-Oszillatorspule	1	_
L6	208 757	MW-Oszillatorspule	1	_
L6W	208 760 212 153	UKW-Eingangsspule UKW-Phasenkorrekturspule	1	-
L7	208 762	UKW-Phasenkorrekturspule	1	_
L8	208 763	UKW-Oszillatorspule	1	
L9	208 767	Pilotton-Spule 19 kHz	1	
L10	208 768	Hilfsträger-Spule 38 kHz	1	
L11	212 158	LW-Ferritantennenspule	1	
L 12	212 160	MW-Ferrit-Antennen-Koppelspule ,	1	_
L13	212 159	MW-Ferritantennenspule	1	-
La/Lb Lo/Lp	208 765	10.7 MHz Einzelkreis	1	-
BF II	208 764 208 749	10,7 MHz Einzelkreis ZF-Spule	3	_
BFII	208 749		2	
BFIV	208 751	Bandfilter III	2 2	Ξ
		Transistoren	1 1	
T1 -	209 874	Transistor AF 106	2	6.—
T2	209 875	Transistor AF 135 mit AFC	1	4.40
T3	209 871	Transistor AF 137	3	4.60
T4/T5	209 869	Transistor AF 136	2	4.—
T6	209 870	Transistor AF 138	1	4.40
T 7	209 871	Transistor AF 137	3	4.60
T9	209 877 209 871	Transistor AF 134	1	4.60
T 10	209 848	Transistor AF 137 Transistor BC 108 Gr. B	3	4.60 3.30
		Dioden und Gleichrichter		
DI	209 873	Diode BA 124	1	4.10
D2	209 867	Diode 1 N 60	5	1.—
D3	209 867	Diode 1 N 60	5	1.—
D4 / D5	209 868	Diode OA 172	2	1.80
D6	209 867	Diode 1 N 60	5	1.—
D7 / D8	209 867	Diode 1 N 60	5	1
D 10	209 876 209 876	Diode AA 132	4	1.20
D11	209 876	Phys. 1 1 1 1 may 2	4	1.20
D 12	209 876	Diada AA 122	4	1.20
	209 692		4	1.20
GL 1		Gleichrichter B 30 C 250	1	1.86

Hinweis:

Bei Teilen die mit * versehen sind ist der Austausch auf Grund des hohen Arbeitsaufwandes nicht ratsam. Empfohlen wird der Bezug des entsprechenden Komplett-Teiles.





 $D_4 = OA 172$ $D_5 = OA 172$

 $D_3 = 1 N 60$

VOLTAGES MEASURED WITH VALVE VOLIMETER IR . 10 MO

 $D_{\delta} = 1 N 60$

 $D_9 = AA 132$

 $D_{12} = AA 132$

 $D_7 = 1 N 60$

 $D_{10} = AA 132$

 $D_8 = 1 N 60$

 $D_{11} = AA 132$

GL₁ = B 30 C 250




Fig. 6 Stereo-Decoder-Platte




Fig. 7 Tastenschalter-Platte




Fig. 8 UKW-Platte (Spulenseite)





Fig. 9 UKW-Platte (Bestückungsseite)





Umrandete Spannungswerte → FM

Freistehende Spannungswerte -> AM

Spannungen sind mit Röhrenvoltmeter $(\text{Ri} \ = \ 10 \ \text{M}\Omega) \ \text{gemessen}$